






1. Закрепить планку к стене
2. Подключение через клемму
3. Зафиксировать арматуру
4. Установить плафон

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ

	Включить и выключить частичные / все шары
	Включить и выключить частичные / все прожекторы
	Отключение люстры через 10 секунд
	Включить и выключить частичные / все прожекторы и шары

Габаритные размеры



Product coding: CLT 047C8 L1400